

ZUBEHÖRTABELLEN

MÖGLICHKEITEN DER MONTAGE DER ELEKTRISCHEN EINBAU-FLANSCH EINHEITEN DER REIHE TPK

Type	TPK 150-8/2,2 kW	TPK 150-8/3,3 kW	TPK 150-8/3,3 kW - 1 topná jímka	TPK 168-8/2,2 kW	TPK 168-8/3,3 kW	TPK 168-8/3,3 kW - 1 topná jímka	TPK 210-12/2,2 kW	TPK 210-12/3,3 kW	TPK 210-12/6,6 kW	TPK 210-12/9 kW	TPK 210-12/12 kW
OKCE 160 S	-	-	-	-	-	-	▲	▲	▲	-	-
OKCE 200 S	-	-	-	-	-	-	▲	▲	▲	-	-
OKCE 250 S	-	-	-	-	-	-	▲	▲	▲	-	-
OKCE 300 S	-	-	-	-	-	-	▲	▲	▲	▲	▲
OKCE 500 S	-	-	-	-	-	-	▲	▲	▲	▲	▲
OKCE 750 S	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■
OKCE 1000 S	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■
OKC 160 NTR/BP	-	-	-	▲	○	▲	-	-	-	-	-
OKC 200 NTR/BP	-	-	-	▲	○	▲	-	-	-	-	-
OKC 300 NTR/BP	-	-	-	-	-	-	▲	▲	▲	-	-
OKC 500 NTR/BP	-	-	-	-	-	-	▲	▲	▲	-	-
OKC 750 NTR/BP	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■
OKC 1000 NTR/BP	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■
OKF 200 NTR/S	-	-	-	-	-	-	▲	▲	▲	-	-
OKF 250 NTR/S	-	-	-	-	-	-	▲	▲	▲	-	-
OKF 300 NTR/S	-	-	-	-	-	-	▲	▲	▲	▲	▲
OKC 200 NTRR/BP	-	-	-	▲	○	▲	-	-	-	-	-
OKC 300 NTRR/BP	-	-	-	-	-	-	▲	▲	▲	-	-
OKC 500 NTRR/BP	-	-	-	-	-	-	▲	▲	▲	-	-
OKC 750 NTRR/BP	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■
OKC 1000 NTRR/BP	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■
OKC 200 NTR/HP	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-
OKC 250 NTR/HP	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-
OKC 300 NTR/HP	▲	○	▲	-	-	-	-	-	-	-	-
OKC 500 NTR/HP	▲	○	▲	-	-	-	-	-	-	-	-
OKC 750 NTR/HP	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■
OKC 1000 NTR/HP	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■
OKC 300 NTR/HR 100	▲	▲	▲	-	-	-	-	-	-	-	-
OKC 400 NTRR/HP/SOL	▲	▲	▲	-	-	-	-	-	-	-	-
OKC 500 NTRR/HP/SOL	▲	▲	▲	-	-	-	-	-	-	-	-

▲ lässt sich einbauen, ■ lässt sich nur mit der Reduktionsflansch 225/210 einbauen, ○ in der Warmwasserspeicher, die nach 03/2023 hergestellt wurden, können nur die TPK, die nach 03/2023 hergestellt wurden, eingebaut werden, – lässt sich nicht einbauen